


Ersatzteile Betätigungsplatten | Pneumatikheber

**Pneumatikheber 6 - 7,5 l**  
Sanicontrol-UP-Spülkästen

**1-Mengen + 2-Mengen**  
Typ A21 - E21 - B21




- 2 Schutzrohre
- 2 Pneumatikschläuche
- Länge 2500 mm

	VE 1	VE 2
590 945	1	---

**Pneumatikheber 9 l**  
Sanicontrol-UP-Spülkästen

**1-Mengen**  
Typ A11 - A12 - E11




- 1 Schutzrohre
- 1 Pneumatikschlauch
- Länge 2500 mm

	VE 1	VE 2
590 845	1	---

**Hinweis:**  
Bei Umrüstung des Sanicontrol-Spülkastens **Typ A12** muss das vorhandene 2-Mengen-Ablaufventil getauscht werden gegen das Ablaufventil-Set Start/Stopp (Typ A11), Artikel-Nr. 590 737

**Pneumatikheber 6 l**  
Sanicontrol-UP-Spülkästen

**1-Mengen**  
Typ B11 - B12 - B13 - B14



- 1 Schutzrohre
- 1 Pneumatikschlauch
- Länge 2500 mm

	VE 1	VE 2
590 865	1	---