


## Pneumatikheber 6 - 7,5 l 1-Mengen + 2-Mengen

UP-Spülkasten  
Typ A21/E21/B21



Bezeichnung	Art.-Nr.	PG
Pneumatikheber 6 - 7,5 l	590 941	9

## Pneumatikheber 9 l 1-Mengen

UP-Spülkasten  
Typ A11/A12/E11



Bezeichnung	Art.-Nr.	PG
Pneumatikheber 9 l	590 845	9

### **i** Hinweis

Bei Tausch des Pneumatikhebers in einem Sanicontrol Spülkasten Typ A12 und gleichzeitigem Tausch des Ablaufventils ist das Ablaufventil-Set Start/Stop Typ A11 (Artikel-Nr. 590 737) zu verwenden.

## Pneumatikheber 6 l 1-Mengen

UP-Spülkasten  
Typ B11/B12/B13/B14



Bezeichnung	Art.-Nr.	PG
Pneumatikheber 6 l	590 861	9